



### ÜBER DIE LAPID PRÜFSTATION

Die Prüfstation dient zur Durchführung der Führerscheinkontrolle Ihrer Dienstwagenfahrer mit dem LapID Siegel. Die Übertragung der Siegelnummer an das LapID Kundensystem erfolgt über das Mobilfunknetz.

#### LIEFERUMFANG

- Prüfstation
- Testchip mit Magnet zur Befestigung an der Prüfstation
- Netzteil mit Stecker zur Stromversorgung an einer 230 V-Steckdose

#### TECHNISCHE DATEN

- Abmessung (BxHxT):  
10,5cm x 5,5cm x 22 cm
- Spannungsversorgung:  
110-230 V AC
- Leistungsaufnahme: <5 W
- Datenverbindung: GSM 900/1800

### AUFBAU UND INBETRIEBNAHME



Wählen Sie einen Ort mit Mobilfunk-Empfang aus.



Schließen Sie die Prüfstation mit dem beigelegten Netzteil an das Stromnetz an.



Nach ca. 30-60 Sek. ist die Prüfstation einsatzbereit und zeigt auf dem Display folgendes an:

18.07.2019

08:30

Bitte den Führerschein  
vor das Feld halten

SIGNAL-QUALITY: 17

LAPID

### SO FÜHREN SIE DIE KONTROLLE DURCH

- 1 Halten Sie den Führerschein mit dem Lapid Siegel vor das Kontrollfeld. Die Kontrolle erfolgt kontaktlos.
- 2 Sie hören einen Signalton und es erscheint folgender Hinweis im Display: „Ihr Führerschein wurde erfolgreich gelesen“.



### SIE ERHALTEN KEINE RÜCKMELDUNG?

- 1 Nutzen Sie den beigelegten Testchip und halten Sie ihn vor die Prüfstation, um sicherzustellen, dass das Siegel defekt ist und nicht die Prüfstation.
  - 2 Informieren Sie den Dienstwagenfahrer, dass sein Siegel defekt ist und tauschen Sie dieses gegen ein funktionsfähiges Siegel aus.
- Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

+49 (0) 271 48972 20

support@lapid.de